

便利な機能「お好み選局」設定方法

お好きなチャンネルを 数字ボタン1～12に登録して、ワンタッチで切り替えることができます。

設定方法

1. **スタート** (A) を押し、▼ でフォーカスを画面下まで移動してください。
2. ▶ を押し「設定」を選び、**決定** (B) を押します。
3. 「デバイス設定」を ▲▼ で選び **決定** (B) を押します。
4. ▲▼ で「放送・システム」行の「設置設定」を選び、**決定** (B) を押します。
5. ▲▼ で「チャンネル設定」を選び、**決定** (B) を押します。
6. ▲▼ で「CATV」を選び、**決定** (B) を押します。
7. ▲▼ で「チャンネル入換」を選び、**決定** (B) を押します。
8. ▲▼ で設定したいリモコン番号を選び、**決定** (B) を押します。

リモコン割り当て

フォーカスが当たった行で決定ボタンを押下すると、リモコンに割り当てるチャンネルを設定できます。

リモコン	チャンネル	チャンネル名
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

9. ▲▼ で設定したいチャンネルを選び、**決定** (B) を押します。

リモコン割り当て

フォーカスが当たった行で決定ボタンを押下すると、リモコンに割り当てるチャンネルを設定できます。

リモコン	チャンネル	チャンネル名
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

リモコン番号設定

チャンネル	チャンネル名
REMUX 198	オートレース
REMUX 199	浜名湖競艇
REMUX 202	スペシャプラス
REMUX 203	MUSIC ON! TV
REMUX 211	スペースシャワーTV
REMUX 214	MTV
REMUX 261	ファミリー劇場
REMUX 262	スーパー!ドラマTV
REMUX 264	ミステリーチャンネル
REMUX 265	KBS World

解除



操作方法

設定したリモコンの数字ボタン **1** ~ **12** で、割り当てられた番組を直接選局できます。