


光通信端末(D-ONU) ランプ状態

前面
(正常時のランプ状態)

背面



外形寸法：横37mm×高さ158mm×奥行114mm(突起物を除く)

ランプ名称	○ 正常時の ランプ状態	× ランプ状態 が異常	ランプ状態が異常な場合の主な原因
電源	■ 緑点灯	■ 消灯	消灯時、機器故障またはコンセント抜け。 → 電源コンセントをご確認ください。
光入力	■ 緑点灯	■ 消灯	消灯時、機器故障または 信号不良(幹線・引き込み不具合)
通信	■ 緑点灯	■ 消灯 ■ 緑点滅 ■ 橙点滅	消灯時、機器故障または 信号不良(幹線・引き込み不具合)
LAN1	■ ■ 緑 / 橙点灯 (通信中は点滅)	■ 消灯	消灯時、機器故障またはLANケーブル抜け → LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかを確認してください。
LAN2	■ 消灯 電話サービスをご利用中の場合 ■ 緑点灯または点滅		

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)で復旧する場合があります。

※上記を試しても復旧しない場合は訪問にて調査します。ウィンディまでご連絡ください。