



TZ-DCH820/TZ-DCH2810

TZ-HDW600P/TZ-LS300P

1  を押す

2 ▲▼で「情報を見る」を選び、 を押す




●各項目の詳細は以下をご覧ください。



ICカード

B-CAS/C-CASカードの番号などを見る

3 ▼で「ICカード」を選び、 を押す



The image shows a screen titled 'B-CASカード' (B-CAS Card). It displays the following information: 'カード識別' (Card identification) with the value 'M001', 'カードID' (Card ID) with the value '0000 0000 0000 0000 0000', and 'グループID' (Group ID) with the value '2:9999-9999-9999-9991-1111'.

-  赤
でC-CASカードの情報を表示します。
-  緑
でCATV-IDの情報を表示します。

※CATV-IDがSTBIDとなります。